Classe 14

Appareils d'enregistrement, de télécommunication ou de traitement de l'information

14-01 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DE SONS OU D'IMAGES

Note(s)

Non compris les appareils pour la photographie ou le cinéma (cl. 16).

Nº ID	Indication
102405	Aiguilles de tourne-disques
102408	Appareils à dicter
102428	Appareils audio/vidéo pour la reproduction de sons ou d'images
102422	Appareils d'enseignement audiovisuel
102424	Baladeurs
102421	Bras acoustiques pour tourne-disques
102419	Casques d'écoute
102407	Changeurs de disques acoustiques
104764	Consoles de mixage audio
102431	Écouteurs de contrôle d'émissions ou d'enregistrements
102420	Écouteurs de radio
102409	Écrans de haut-parleurs
102427	Enregistreurs de disques optiques magnétiques
102410	Haut-parleurs Enceintes acoustiques
102411	Jukeboxes
102426	Lecteurs de cassettes
102425	Lecteurs de disques laser
102430	Lecteurs de disques optiques numériques polyvalents [lecteurs DVD]
102429	Lecteurs MP3
104643	Lecteurs multimédia numériques portables
102412	Machines parlantes

102406	Magnétophones Enregistreurs à bande magnétique
102413	Magnétoscopes
102414	Microphones [autres que pour téléphones]
102423	Pavillons de haut-parleurs
102415	Phonographes
102416	Platines de tourne-disques
102417	Répondeurs aux appels téléphoniques
102418	Tourne-disques Électrophones

14-02 APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION AINSI QUE LES APPAREILS ET DISPOSITIFS PÉRIPHÉRIQUES

Nº ID	Indication
102442	Agendas électroniques de poche
102439	Appareils de traitement de l'information
104878	Appareils pour scanner les diapositives [informatique]
102467	Assistants numériques
102443	Boîtiers d'ordinateurs
102466	Bornes avec écrans pour internet
102462	Cadres photos numériques
102449	Caissons anti-bruit pour imprimantes
102453	Cartouches pour imprimantes d'ordinateur
104881	Casques de réalité virtuelle
102440	Claviers d'ordinateurs
102432	Claviers pour perforatrices de cartes
102461	Commutateurs de réseau pour ordinateurs
104879	Détecteurs somatosensoriels [interfaces d'ordinateurs]
104767	Dispositifs de sécurité bancaire [appareils de codage]
102459	Dispositifs électroniques pour lire les cartes magnétiques

104880	Dispositifs pour la projection de claviers virtuels
102468	Dispositifs pour la transmission de données [traitement des données]
102444	Écrans d'ordinateurs
102465	Écrans tactiles
102455	Imprimantes
104768	Imprimantes multifonctions
102460	Interfaces d'ordinateurs
102433	Lecteurs [informatique]
102448	Lecteurs de codes barres
102456	Lecteurs de disques compacts [informatique]
102457	Lecteurs de disques durs
102447	Lecteurs de disquettes
104603	Liseuses électroniques
104882	Lunettes de réalité virtuelle
102450	Manettes pour ordinateurs
102446	Micro-ordinateurs
102451	Moniteurs [informatique]
102434	Ordinateurs
102463	Ordinateurs portables
102435	Poinçonneuses de cartes [informatique]
102445	Scanners [informatique]
102452	Souris [informatique]
104877	Souris scanners [informatique]
104649	Stylos lecteurs parlants
104667	Tablettes [informatique]
104765	Tablettes électroniques à porter au poignet
102436	Tabulatrices pour cartes perforées
102454	Terminaux d'ordinateurs
102458	Terminaux de communication multimédia

104766	Terminaux points de vente [TPV]
104876	Touches pour clavier d'ordinateur
102441	Traceurs d'ordinateurs
102438	Trieuses de documents [informatique]
102437	Vérificatrices de cartes perforées

14-03 APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL, AMPLIFICATEURS-RADIO

Note(s)

Y compris les appareils de téléphone, de télévision, ainsi que les appareils de radio.

Nº ID	Indication
102470	Amplificateurs de son
102471	Antennes de radio
102472	Antennes de télévision
102473	Antennes pour véhicules
102512	Appareils de base pour téléphones sans fil
102496	Appareils de communication
102494	Appareils de T.S.F.
102513	Appareils de télécommande [sans fil]
102509	Appareils de télécommunication
104772	Appareils de vote sans fil portatifs
102502	Appareils pour la vidéotéléphonie
104883	Balises pour dispositifs sans fil
102517	Bips numériques
102474	Bobines et corps de bobines en nids d'abeilles pour T.S.F.
102475	Cadrans d'appareils de radio
102476	Cadres récepteurs [antennes de radio ou de télévision]
102528	Casques pour téléphones [écouteurs et microphones combinés]
102477	Colonnes S.O.S.
102520	Combinés téléphoniques

102478	Convertisseurs de fréquences [radio et télévision]
102511	Décodeurs pour téléviseurs
102484	Dispositifs d'intercommunication
102526	Dispositifs de navigation
102524	Dispositifs mondiaux de localisation [GPS]
102480	Disques sélecteurs pour appareils téléphoniques
102516	Écrans à usage téléphonique
102510	Écrans vidéo [écrans géants de télévision]
102482	Émetteurs-récepteurs portatifs
102521	Interphones
102487	Mégaphones Porte-voix
102485	Microphones de téléphones
102486	Microtéléphones
102508	Modems
102518	Modems sans fil
104771	Phablettes
102523	Prises d'antenne
102488	Radiogoniomètres
102489	Radios de véhicules
102490	Récepteurs de radio Radiorécepteurs
102522	Récepteurs de satellites
102481	Récepteurs téléphoniques Écouteurs d'appareils téléphoniques
102469	Relais téléphoniques
102493	Standards téléphoniques
102503	Tableaux d'appels [sonneries]
102504	Tableaux de commutation pour télécommunications
104686	Télécommandes laser sans fil pour présentations

102507	Télécopieurs Machines à fac-similés
102499	Téléphones
102505	Téléphones d'alarme publics
102525	Téléphones mobiles
102519	Téléphones portables
102501	Téléviseurs
104770	Terminaux de poche
104769	Terminaux de poche à porter au poignet
102506	Tubes acoustiques [porte-voix]
102515	Tuners radiophoniques
102514	Vidéophones

14-04 INTERFACES ET ICÔNES

Note(s)

Y compris ceux pour des produits qui relèvent d'autres classes.

Nº ID	Indication
102530	Icônes [informatique]
102529	Interfaces utilisateurs graphiques [affichage sur écran d'ordinateur]

14-05 SUPPORTS D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DE DONNÉES	
Nº ID	Indication
102533	Bandes magnétiques
102550	Cartes mémoire [électroniques]
102539	Cassettes d'ordinateur pour disques
102535	Cassettes pour bandes magnétiques
102464	Clés USB
102534	Disques acoustiques
102538	Disques compacts
102537	Disquettes

14-06 SUPPORTS POUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE, NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES	
Nº ID	Indication
102544	Dispositifs de fixation [supports] pour haut-parleurs
101404	Étriers pour radios de véhicules Supports de radios de véhicules
104775	Perches à selfie
102542	Supports de téléviseurs
102548	Supports pour claviers d'ordinateur
102551	Supports pour commandes à distance
102541	Supports pour haut-parleurs
102543	Supports pour téléphones
104774	Supports pour téléphones mobiles
102540	Supports pour terminaux d'ordinateur

14-99 DIVERS	
Nº ID	Indication
102531	Appareils de démagnétisation
102547	Boîtiers à disques compacts [conteneurs]
102549	Câbles pour la transmission de données
104884	Connecteurs à fibres optiques
102532	Diodes photo-émissives
102545	Filtres de protection pour écrans d'affichage
104773	Multiprises USB
104664	Stylets pour écrans tactiles
102546	Tapis pour souris d'ordinateurs
102536	Tubes électroniques