

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

N° ID	Indication
100778	Alcarazas
100779	Assiettes
100780	Assiettes à huîtres
100781	Assiettes chauffantes
104728	Assiettes jetables
100782	Beurriers
100806	Beurriers-rafraîchisseurs
100783	Biberons
100784	Bocaux [à l'exception des emballages]
100785	Bols Jattes
100841	Bols à boire
100786	Bonbonnières
100835	Cabarets [plateaux à servir]
100825	Cafetières [verseuses]
100789	Carafes
100836	Carafons
100790	Chopes Bocks [verres à bière]
100830	Cloches à beurre

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100791	Cloches à fromage
100792	Compotiers
100793	Coquetiers
100838	Coupes à fruits
100794	Coupes à glace
100831	Couvercles de bocaux
100842	Couvercles pour récipients à boire
100795	Crémiers
100801	Cruches Brocs Pichets
100796	Cruchons
100797	Gamelles
100798	Gargoulettes
100829	Gobelets
100800	Légumiers [plats]
100799	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers
104725	Mugs
100802	Plateaux à fromage
100803	Plats
100804	Porcelaines [vaisselle]
100805	Pots [vaisselle]
100810	Rafrâchisseurs de caviar
100807	Rafrâchissoirs [ménage]
100808	Rafrâchissoirs pour le vin
100809	Raviers
100827	Rince-doigts
100811	Saladiers
100812	Saucières

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100840	Seaux à champagne
100832	Seaux à glace
100837	Services [vaisselle]
100788	Services à café
100813	Services à thé
100814	Siphons [pour eaux gazeuses]
100815	Soucoupes
100816	Soupières
101007	Sucriers de table
100817	Tasses
104726	Tasses jetables
100818	Tête-vin [coupes]
100819	Tête-vin [pipettes]
100820	Terrines
104861	Tétines d'alimentation pour bébés
100833	Tétines de biberons
100821	Théières
100828	Timbales [gobelets de métal]
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]
100823	Verres à boire
100834	Verres à conserves
100824	Verres à pied
100843	Verres à thé
104727	Verres jetables

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON

N° ID	Indication
100856	Appareils , ustensiles et récipients pour la cuisson
100895	Barbecues

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100845	Bouilloires
100847	Broches à viande
100848	Brûloirs à café [ménage]
100893	Cafetières pour la préparation du café
100900	Caquelons à fondue
100850	Casseroles
100851	Chaudrons
100881	Chauffe-biberons
100882	Chauffe-bouteilles
100852	Cocottes à cuire
100853	Couvercles d'ustensiles de cuisine
104950	Cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé
104729	Cuiseurs à riz
100899	Cuiseurs d'œufs
100854	Cuisinières
100855	Cuisinières de camping
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder
100857	Fait-tout
100894	Filtres à café [à l'exception des parties de machines]
104951	Filtres à café jetables
100892	Filtres à thé [à l'exception des parties de machines]
100860	Fourneaux de cuisine
100891	Fours à micro-ondes
100861	Fours de cuisine
100884	Friteuses
100862	Gaufriers
100863	Grille-noix

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100864	Grille-pain Toasteurs
100866	Grils
100865	Grils électriques
100885	Hublots de cuisinières
100867	Lèche-frites
100868	Louches de cuisine
100849	Machines à café expresso
100886	Manches de casseroles
100870	Marmites [y compris de camping]
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs
100887	Moules de cuisine
100859	Moules pour la pâtisserie ou la confiserie
100871	Percolateurs
100858	Plaques à pâtisserie
100872	Plaques chauffantes pour cuisinières
100875	Plaques de cuisson
104596	Plats de cuisson
100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]
100874	Poêles à préparer le pop-corn
100873	Poêlons
100879	Poignées de casseroles [amovibles]
100844	Réchauds à alcool pour cuisson
100890	Réchauds de table
100876	Rôtissoires
100896	Théières électriques
100888	Thermoplongeurs
100889	Tôles à tartes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100878	Tournebroches
100898	Ustensiles pour barbecues
100897	Woks

07-03 COUVERTS DE TABLE

N° ID	Indication
100911	Baguettes de table
100908	Couteaux à beurre
100909	Couteaux à fromage
100905	Couteaux de table
100901	Cuillers
100902	Fourchettes
100903	Manches de couverts de table
100906	Ouvre-huîtres
100904	Services à découper la volaille
100907	Services à salade
100910	Viroles de couteaux de table

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA NOURRITURE OU LES BOISSONS

Note(s)

- a. Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.
- b. Non compris les couteaux de cuisine, les couteaux à désosser (cl. 08-03).

N° ID	Indication
100918	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons
100915	Attendrisseurs de viande
100916	Barattes
100917	Batteurs de cuisine non électriques
100949	Billots de boucher
100938	Broyeurs de cuisine non électriques

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100948	Chinois [articles ménagers]
100921	Ciseaux à découper la volaille
100922	Coupe-frites , non électriques
100957	Coupe-fromages , non électriques
100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques
100924	Coupe-œufs
100925	Coupe-oignons , non électriques
100926	Coupe-pain , non électriques
100920	Dénoyauteurs
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]
100928	Écailleurs de poissons
100951	Emporte-pièces pour la pâtisserie
100929	Émulseurs de crème, non électriques
100930	Éplucheuses actionnées manuellement
100931	Essoreuses à salade
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]
100933	Fouets [ustensiles de cuisine]
100936	Marteaux à viande
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]
100959	Mortiers [ménage]
100937	Moulins à café de ménage, non électriques
100961	Moulins à céréales, non électriques
100912	Moulins à épices, non électriques
100919	Moulins de cuisine non électriques
100952	Paniers pour laver les légumes
100960	Passe-thé
100939	Passoires

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100953	Pistons à décorer [pâtisserie]
100947	Planches à découper [articles ménagers]
100940	Planches à hacher [articles ménagers]
100941	Planches à pain
101313	Poches à douilles
100962	Presse-ail
100942	Presse-citrons
100943	Presse-fruits actionnés manuellement
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]
100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]
100956	Racloirs à pâte
100945	Râpes [ménage]
100955	Rouleaux à pâte
100946	Sorbetières , non électriques
100913	Spatules de cuisine
100950	Tamis [articles ménagers]
104952	Tasseurs à café
100927	Vide-pommes actionnés manuellement
100914	Yaourtières [articles ménagers]

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER, NETTOYER OU SÉCHER

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

N° ID	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]
100963	Boules à laver
100964	Chiffons à poussière
100991	Couvertures de planches à repasser

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100965	Cuviers à lessive
100966	Égouttoirs
100980	Éponges [ménage]
100978	Étendoirs à linge Séchoirs à linge
100982	Étendoirs à linge parapluie Séchoirs à linge parapluie
100968	Fers à repasser
101000	Gants à épousseter
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser
100970	Jeannettes pour repassage
100972	Lessiveuses [récipients]
100983	Nattes d'égouttoirs
100973	Nettoie-peignes
100974	Peignes pour balais
100985	Pelles à poussière
100969	Pinces à linge
100975	Planches à laver
100990	Planches à repasser
100987	Porte-fils pour fers à repasser
104730	Raclettes de sol
100998	Raclettes pour déchets d'éviers
100988	Raclettes pour fenêtres
100989	Ramasse-miettes
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive
104862	Rouleaux anti-peluches
100992	Seaux à rincer
100993	Seaux à rouleaux pour essorage
104731	Séchoirs à pinces
101002	Semelles de fers à repasser

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101001	Serpillières
100994	Supports de cordes à linge
100976	Supports de fers à repasser
100995	Tapettes pour battre les tapis
100996	Torchons absorbants

07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE

N° ID	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles
104954	Bouchons universels [ustensiles de table]
101009	Burettes de table
101010	Casse-noix
101042	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients
101012	Chauffe-plats
104732	Chauffe-tortillas
101013	Corbeilles à pain
101014	Cosys pour théières
104733	Coupe-capsules pour bouteilles
101044	Couteaux à pâtisserie
101015	Décalotteurs d'œufs
101016	Décapsuleurs
101017	Dessous de carafes et de bouteilles
101018	Dessous-de-plat
101006	Dessous de verres
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou
101035	Distributeurs de condiments
101036	Écumoires à bière
101020	Fouets à champagne

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101004	Huiliers-vinaigriers
101021	Lames à décalotter les œufs
101005	Moutardiers
104953	Ouvre-bocaux
101037	Ouvre-bouteilles
101034	Pelles à gâteaux
101022	Pinces à glace
101023	Pinces à pâtisserie
101024	Pinces à spaghetti
101025	Pinces à sucre
101038	Pinces pour napperons
101026	Pique-sandwichs
101027	Poivriers
101039	Porte-couverts
101043	Porte-épis de maïs
101046	Porte-toasts
101047	Poubelles de table
101030	Ronds de serviettes
101031	Salières
101032	Saupoudroirs
101033	Tire-bouchons

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

N° ID	Indication
101052	Baquets
101050	Boîtes à épices
101053	Boîtes à pain
104734	Boîtes -repas
101062	Casiers à couverts

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101055	Corbeilles à linge
104863	Récipients de stockage d'aliments à usage ménager
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur
101059	Seaux à charbon
101057	Seaux de ménage
101058	Seilles
101060	Vaches à eau pour le camping

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT

N° ID	Indication
101064	Accessoires de cheminée d'appartement
101061	Casiers de bois de chauffage
101065	Chenets
101068	Écrans de cheminée d'appartement
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement
101072	Paniers à bois de chauffage
101069	Pincettes pour foyers
101070	Soufflets de foyers
101071	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]
101067	Tisonniers Pique-feu

07-09 SUPPORTS POUR APPAREILS ET USTENSILES MÉNAGERS

N° ID	Indication
101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]
101090	Porte-brosses
101040	Porte-cartes de menus
101104	Porte-gobelets [plateaux]
101029	Porte-serviettes de table
101083	Porte-tubes [ménage]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101045	Porte-verres pour boissons [autres que pour distributeurs]
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons
101101	Supports de couteaux
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]
101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]

07-10 DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION ET CONTENEURS ISOTHERMES

N° ID	Indication
101063	Bacs à glaçons
101108	Bâtonnets réfrigérants
101107	Blocs réfrigérants
101054	Boîtes isolantes [ménage]
100787	Bouteilles isolantes
101056	Glacières portatives
101106	Glaçons réutilisables
100839	Pots isolants
101105	Sachets réfrigérants

07-99 DIVERS

N° ID	Indication
101073	Allume-gaz
101080	Appareils à main pour la confection des pelotes de laine
101099	Appareils à souder les sacs
101098	Appareils pour l'allumage du feu
101074	Bassinoires
101088	Bouillottes
101075	Chauffe-lits non électriques

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101076	Chausse-pieds
104735	Cloches alimentaires
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes
101097	Distributeurs de gobelets
101093	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]
101077	Entonnoirs
101079	Humidificateurs de plantes
101082	Louches à glace alimentaire
101089	Ouvre-boîtes
104955	Pinces pour plats chauds
101081	Plateaux de service [ménage]
101084	Presse-tubes
101100	Puisettes pour bocal
101085	Tendeurs de chaussures
101086	Tire-bottes
101087	Tire-boutons
101092	Tireuses à main pour remplir les bouteilles